





取扱説明書

この度は当社商品をお買い求めいただきありがとうございます
ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください
事故防止等安全のため「使用上のご注意」を必ずお守りください
お読みになった後は必ず保管していただき、必要なときにお使いください

-  **警告** 取り扱いを誤った場合に死亡または重傷を負う危険があります
-  **注意** 取り扱いを誤った場合にけがをしたり商品が壊れたりする危険があります

安全荷重

-  **警告**
この商品には安全荷重を設けております。
安全荷重を超える過度の荷重を加えますと、
商品が破損したり、思わぬけがを引き起こす
ことがあります。
十分注意してお使いください。
商品に偏荷重が加わりますと、破損したり、
思わぬけがを引き起こすことがあります。
十分注意してお使いください。

-  **注意**
背への荷重は平均荷重です
1点に集中した荷重はさけてください




商品仕様

素材 および 仕上げ

構造部(脚部) 32×18 SPCC スチールパイプ
座部 合板 + ウレタン樹脂 + PE 布
背部 メッシュ生地
キャスター Φ40 自在

使用方法

完成品ですが、折りたたんだ状態でお届けします。
開梱後脚を広げてください。

-  **注意** 脚を広げる時指を挟まないように注意


折り畳み方法





シート部の先端を持ち
常上部に回転させて下さい



脚部を差し込みながら
重ね合わせて
スタッキングできます



取扱注意事項

-  **警告**
- 椅子の上に立ったり台がわりに使用しないで下さい。大きなけがや破損の原因になります。
 - 商品の分解や改造はしないでください。けがや破損の原因になります。
 - 椅子は水平に保つように設置してください。ガタツキがある場所で使っていると、強度が低下しこわれたり、けがをする原因になることがあります。
 - 乱暴な取り扱いや椅子としての用途以外に使用しないでください。けがや故障・破損の原因になります。
 - 家具のうえに加熱した鍋・やかん等を直接置かないでください。こげや変色の原因になります。
 - デザイン上家具には突き出たところや角部分があります。この部分に触るとけがをすることがありますので、十分注意してください。
-  **注意**
- 高温・多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり健康を害することがあります。また、十分に部屋の換気をしてください。
 - 直射日光や熱・冷暖房機の風が直接家具にあたらないようにしてください。ゆがんだり、変色の原因になります。
 - 地震等で椅子が倒れ、けがをすることがあります。

日常のお手入れ

商品に汚れが生じたときは、薄めた中性洗剤をタオルに
湿らせ軽く拭いてください。その後軽く水拭し、
最後に乾燥したタオルなどで十分湿気をふき取って
ください。

〒108-0073
東京都港区三田 3-2-3 501
株式会社 Y2K
営業時間 土日・祝祭日を除く 月～金 09:00-17:00
サービスセンター 03-6809-5293
都合により一部仕様を変更することがあります