

ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください
事故防止等安全のため「使用上のご注意」を必ずお守りください
お読みになった後は必ず保管していただき、必要なときにお使いください



警告

取り扱いを誤った場合に死亡または重傷を負う危険があります



注意

取り扱いを誤った場合にけがをしたり商品が壊れたりする危険があります

商品仕様

素材 および 仕上げ

構造部材	鉄
仕上げ	粉体塗装 (エポキシメラミン) 仕上げ
アジャスター	ABS樹脂 + 螺子
傘受け皿	ABS樹脂 (傘立てのみ)

取扱注意事項



警告

- 商品の分解や改造はしないでください。けがや破損の原因になります。
- 家具は水平に保つように設置してください。ガタツキがあるまま使っていると、家具の強度が落ちこわれたり、けがをする原因になることがあります。
- 乱暴な取り扱いや本来の用途以外に使用しないでください。けがや故障・破損の原因になります。
- 家具のうえに加熱したなべ・やかん等を直接置かないでください。こげや変色の原因になります。
- デザイン上家具には突き出たところや角部分があります。この部分にふれるときはけがをすることがありますので、十分注意してください。



注意

- 高温・多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり健康を害することがあります。家具の裏側にも空気が流れるように壁から10Cm程度離して設置してください。また、十分に部屋の換気をしてください。
- 直射日光や熱・冷暖房機の風が直接家具にあたらないようにしてください。家具がゆがんだり、変色の原因になります。
- 地震等で家具が倒れ、けがをすることがありますので、建物に固定金具などでしっかり固定してください。

