

取扱説明書

ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
事故防止等安全のため「使用上のご注意」を必ずお守りください。
お読みになった後は必ず保管していただき、必要なときにお使いください。



警告

取り扱いを誤った場合に死亡または重傷を負う危険があります




注意

取り扱いを誤った場合にけがをしたり商品が壊れたりする危険があります

完成図


商品仕様




素材 不織布

芯材 硬紙

組立方法



多機能ボックスを広げます



底板を底部にセットします



警告

この商品は不織布を使用しています。湿気の多いところではカビが発生しやすい素材です。乾燥した状態でご使用ください。



警告

商品の中に乾燥剤が入っています。食べられません。ご注意ください。

日常のお手入れ

商品に汚れが生じたときは、薄めた中性洗剤をタオルに湿らせ軽く拭いてください
その後に軽く水拭し、最後に乾燥したタオルなどで十分湿気をふき取ってください

〒108-0073
東京都港区三田 3-2-3 501
株式会社 Y2K
03-6089-5293
営業時間を 土日・祝祭日を除く 月～金 09:00-17:00

都合により一部仕様を変更することがあります